



Plate deep

Ø 220 mm (nr 720)

Plate flat

Ø 160 mm (nr 728)
 Ø 190 mm (nr 730)
 Ø 210 mm (nr 731)
 Ø 240 mm (nr 734)
 Ø 250 mm (nr 736)
 Ø 280 mm (nr 739)
 Ø 305 mm (nr 743)

Oval dish

Ø 230 mm (nr 754)
 Ø 290 mm (nr 758)
 Ø 340 mm (nr 760)
 Ø 380 mm (nr 762)

Pickle dish

Ø 215 mm (nr 7304)

Salad bowl

Ø 130 mm (nr 714)
 Ø 150 mm (nr 718)
 Ø 180 mm (nr 719)
 Ø 210 mm (nr 721)

Soup tureen

3,00 l (nr 764)

Coffee pot

0,30 l (nr 773)
 0,60 l (nr 774)
 1,35 l (nr 777)

Milk jug


0,03 l (nr 7001)
 0,15 l (nr 7005)

Gravy boat

0,30 l (nr 782)

Sugar bowl

0,20 l (nr 779)



Cup and saucer

0,07 l / Ø 110 mm (nr 780, 771)
 0,10 l / Ø 110 mm (nr 770, 771)
 0,15 l / Ø 140 mm (nr 700, 712)
 0,20 l / Ø 140 mm (nr 701, 712)
 0,25 l / Ø 150 mm (nr 703, 713)

Mug

0,28 l (nr 711)
 0,30 l (nr 710)

Bouillon cup and saucer

0,32 l / Ø 160 mm (nr 717, 715)

Bouillon cup with handles and saucer

0,32 l / Ø 160 mm (nr 716, 715)

Egg cup

(nr 787)

Salt shaker

60 mm (nr 785)

Pepper shaker

60 mm (nr 786)

Ashtray

Ø 100 mm (nr 7322)
 Ø 120 mm (nr 7324)

Vase

110 mm (nr 797)
 160 mm (nr 798)

Napkin holder

(nr 789)

Candlestick

55 mm (nr 766)