



Plate deep
Ø 225 mm (nr 1819)

Plate deep
Ø 270 mm (nr 1838)

Plate flat
Ø 190 mm (nr 1825)

Plate flat
Ø 305 mm (nr 1834)

Plate flat
Ø 280 mm (nr 1839)
Ø 260 mm (nr 1836)

Plate flat
Ø 240 mm (nr 1835)

Plate flat
Ø 210 mm (nr 1830)
Ø 170 mm (nr 1828)

Oval dish
Ø 360 mm (nr 1862)
Ø 320 mm (nr 1860)

Oval dish
Ø 280 mm (nr 1857)



Bowl
Ø 230 mm (nr 1826)
Ø 180 mm (nr 1814)
Ø 150 mm (nr 1883)

Salad bowl
Ø 160 mm (nr 1818)

Salad bowl
Ø 180 mm (nr 1817)

Salad bowl
Ø 210 mm (nr 1823)

Bouillon cup and saucer
0,32 l / Ø 175 mm (nr 1816, 1815)

Coffee pot
0,60 l (nr 1874)

Sugar bowl
0,25 l (nr 1878)

Sugar bowl
0,30 l (nr 1879)
0,18 l (nr 1877)

Milk jug
0,3 l (nr 1805)
0,18 l (nr 1848)

Cup and saucer
0,25 l / Ø 160 mm (nr 1801, 1812)

Cup and saucer
0,16 l / Ø 145 mm (nr 1800, 1872)
0,19 l / Ø 160 mm (nr 1807, 1812)
0,19 l / Ø 145 mm (nr 1807, 1872)

Cup and saucer
0,10 l / Ø 120 mm (nr 1880, 1881)

Mug
0,15 l (nr 1813)